

Durchdachte Technik mit Profil. Einfache Montage – kurz erklärt.

Anfangen wird mit dem **Einsetzen der Nutensteine** in die innen liegenden Schienen. Hierbei ist zu beachten, dass die Madenschrauben später durch die vorhandenen Bohrungen nach innen fixiert werden können. (Bild 1)

Anschließend wird der Eckverbinder in die jeweiligen Profile gesteckt und diese werden jetzt **fest zusammengedrückt**. (Bild 2)

Sitzt alles eben und fest, und ist die **Gehrung gleichmäßig geschlossen** (Bild 3), werden die Profile durch gleichmäßiges und **wechselseitiges festziehen** der Madenschrauben fixiert. (Bild 4)

Dieses Vorgehen nun auch bei den restlichen Ecken und fertig!

